

MİNERAL BAZLI ÇELİK KALIP YAĞI



TANIMI

QIS MOLDEX PC KAY, yüksek kaliteli madeni yağ ve kimyasallarla hazırlanmış özel karışımdır. Çelik kalıpların betondan ayrılmasını kolaylaştırmak, kalıpların kolay ve hızlı sökülerek temizlenmesini sağlamak, düzgün bir beton yüzeyi elde etmek için kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü emici olmayan yüzeylerde özellikle çelik kalıplarda kullanılır, çelik, plastik kalıplara uygulandığında kalıbın kolay ve hızlı sökülmesini sağlar, kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.

ÖZELLİKLER

- ✓ Kalıbın kolay sökülmesini ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlar.
- ✓ Betonun kalıba yerleştirilmesini ve hava kabarcıklarının çıkartılmasını kolaylaştırır, kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- ✓ Kullanıldığı kalıbın verimlilik ve ömrünü artırır, yapıdaki kalıp maliyetini ve işçiliği önemli ölçüde azaltır.
- ✓ Aderans problemi oluşturmaz bu nedenle beton yüzeylerinde boya ve sıva öncesi astar kullanımını ortadan kaldırır.

UYGULAMA

Kalıp yağı, kullanımından önce kalıplar temiz olmalıdır. Uygulama, fırça rulo veya püskürtme ile kalıp yüzeyine tek katta homojen olarak yapılır. En iyi performansın elde edilebilmesi için ürünün ince bir film tabakası oluşturması sağlanmalıdır. Aşırı yağ kullanımı betonda lekelenmelere yol açabileceğinden, yüzeyindeki aşırı yağ, sünger, bez vb. ile alınmalıdır. Yeni uygulanmış kalıp yüzeyleri beton dökümünden önce yağmurdan korunmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg bidonlarda,
Raf ömrü orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 aydır.

SARFIYAT

Kalıbın durumu, yüzeyi, cinsine ve ayırma metoduna bağlı olarak 1 lt ile 25-30 m² yüzey kaplanır.

TEKNİK VERİLER

Renk	Şeffaf koyu sarı
İçerik	Mineral yağ bazlı sıvı
Yoğunluk	0,85 – 0,90 gr/cm ³ (20°C)
PH	6-8
Alev Alma Noktası	95°C

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

